



Richtlinien für die Durchführung von Festumzügen

1. Allgemeiner Hinweis

Umzüge (Brauchtumsveranstaltungen) bedürfen, da sie Straßen und Plätze mehr als verkehrüblich in Anspruch nehmen, einer Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 2 StVO.

2. Anforderungen an die Festwagen

Am Umzug teilnehmen können nur solche Fahrzeuge, die der Zugleitung als Teilnehmer gemeldet sind.

Die eingesetzten Fahrzeuge (Zugmaschinen und maximal ein Anhänger) müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen. Die Verbindung von Kraftfahrzeug und Anhänger muss betriebs- und verkehrssicher sein.

Die eingesetzten Fahrzeuge müssen sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden. Die Bremsanlagen der Fahrzeuge müssen sicher bedienbar und entsprechend wirksam sein. Das Gleiche gilt für die Lenkung. Hydraulische Vorrichtungen sind mechanisch gegen Druckverlust abzusichern.

Die eingesetzten Fahrzeuge müssen über ein amtliches Kennzeichen verfügen (kein rotes Kennzeichen). Beim Festumzug muss eine Kopie der gültigen Betriebserlaubnis mitgeführt werden. Ausgenommen hiervon sind Fahrzeuge, die bauartbedingt auf eine Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h begrenzt sind.

Für die eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung abgeschlossen sein, die die Haftung für Schäden beim Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen des Festumzuges abdeckt. Generell sind Risiken durch die Kfz-Haftpflicht abgedeckt. Die Teilnahme an einem Umzug muss dem Versicherer aber vorher mitgeteilt werden. Ein zusätzlicher Beitrag ist aber nicht erforderlich. Es ist eine Bestätigung über den Versicherungsschutz bei solchen Veranstaltungen bei seinem Versicherer anzufordern und bei Anmeldung vorzulegen.

Für die äußere Sicherung der Fahrzeuge (Anhänger) muss eine Verkleidung an den Seitenflächen und an der Rückfront vorhanden sein, die höchstens 30 cm über dem Boden endet. Die Verkleidung muss so stabil sein, dass sie auch bei kräftigem Druck nicht nachgibt. Bei Verkleidungen von Kraftfahrzeugen muss für den Fahrzeugführer ein ausreichendes Sichtfeld gewährleistet sein.

An der Frontseite ist eine entsprechende Vorrichtung zu schaffen, damit vermieden wird, dass Personen unter den Zugwagen gelangen können. Ebenso sind die Zugmaschinen mit Verkleidungen (Schürzen) zu versehen, wenn die Spurbreite der Hinterräder von der Spurbreite der Vorderräder abweicht.

Das Aufspringen auf die Festwagen durch unbefugte Personen ist durch bauliche Maßnahmen zu erschweren.



Fahrzeuge und Anhänger müssen durch mindestens zwei Begleitpersonen (mindestens 18 Jahre alt) abgesichert werden. Sofern örtliche bzw. fahrzeugbedingte Umstände es erfordern (eingeschränkte Rundumsicht, Zenge Straßen, langes Fahrzeug etc.), sind mindestens vier Begleitpersonen einzusetzen. Diese können mit Hilfe von Seilen, die von den Begleitpersonen beidseits über die gesamte Länge des Fahrzeugs mit einem Sicherheitsabstand von ca. 2 Metern gespannt werden, das Fahrzeug absichern. Bei längeren Fahrzeugen empfiehlt sich, alle 6 Meter einen Seilträger zu platzieren.

Die Festwagen dürfen die Regelmaße nach der StVZO/StVO nicht überschreiten:

Breite	2,55 m
Höhe	4,00 m (gilt auf für den Transport von Personen)
Länge	18,00 m (Zugmaschine mit Anhänger)
	12,00 m (Einzelfahrzeug)

Fahrzeuge, die wesentlich verändert wurden* **und** auf denen Personen befördert werden, müssen auf eigene Kosten von einem amtlich anerkannten Sachverständigen** begutachtet werden. Die Bestätigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit bestehen, muss ebenfalls während des Festzuges mitgeführt werden.

*Wesentliche Veränderungen sind vor allem Änderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An- oder Aufbauten, durch die die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden.

** Neben amtlich anerkannten Sachverständigen dürfen auch Prüffingenieure von anerkannten Überwachungsorganisationen die technischen Überprüfungen durchführen. An den Außenseiten der Fahrzeuge dürfen keine scharfkantigen oder sonstigen gefährlichen Teile hervorstehen. Gleiches gilt für den Innenbereich (Ladefläche etc.) zum Schutz der auf dem Fahrzeug beförderten Personen. Auch sind die Aufbauten so fest und sicher zu gestalten, dass Personen auf dem Fahrzeug sowie andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden können.

Das Brauchgutachten wird vom TÜV Nord durchgeführt. Melden Sie sich bitte spätestens 6 Wochen vor dem Festumzug bei Herrn Everding vom TÜV um ein Gutachten zu beantragen. Herr Everding kann per Email unter severding@tuev-nord.de oder per **WhatsApp** unter **0160-888 4206** erreicht werden. Termin und Ort der Sichtprüfung werden allen Teilnehmern rechtzeitig bekanntgegeben. Ohne erfolgreiche Sichtprüfung ist die Teilnahme am Umzug leider nicht möglich.

Die Ladefläche der Festwagen bzw. Anhänger muss eben, tritt- und rutschfest sein. Für jeden Stehplatz muss eine ausreichende Sicherung gegen das Herunterfallen von Personen vorhanden sein (z.B. eine Brüstung oder ein Geländer).

Bei Motivwagen mit Personenbeförderung ist ein zugelassener Feuerlöscher (W 10 oder PG 12) mitzuführen (PG 12 bedeutet ein Feuerlöscher mit 12 kg Inhalt).

Für jedes Fahrzeug, und jede Gruppe wird vor der Veranstaltung ein Schild mit einer Wagen-/Teilnehmernummer ausgehändigt, das deutlich sichtbar am Zugfahrzeug zu befestigen ist.



Pferde und Pferdegespanne sind nicht zum Festzug zugelassen.

3. Anforderungen an die Fahrzeugführer

Die Führer der Fahrzeuge müssen die Fahrerlaubnis (Führerschein), die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein bzw. Betriebserlaubnis) und die Bestätigung über den Versicherungsschutz bei sich führen.

Die eingesetzten Fahrzeuge (Zugmaschinen und Anhänger) können mit der Fahrerlaubnis der Klasse 5 geführt werden, wenn

- die Zugmaschine eine durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit bis zu 32 km/h hat und
- der Zug oder einzelne Fahrzeuge von land- oder forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen vermietet oder auf andere Weise überlassen worden sind und
- der Zug vom Land- oder Forstwirt selbst oder von einer in seinem Betrieb beschäftigten Person geführt wird und
- der Zug mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h gefahren wird und hierfür gekennzeichnet ist und
- der Fahrzeugführer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

4. Personenbeförderung, An- und Abfahrt

Auf den Zugmaschinen dürfen nur so viele Personen befördert werden, wie Sitzplätze vorhanden bzw. zugelassen sind. Auf den Fahrzeugdächern, Kotflügeln, Trittbrettern, Zugverbindungen oder in Frontladern dürfen sich keine Personen aufhalten.

Die Personenbeförderung auf den Festwagen und Anhängern während der An- und Abfahrt außerhalb des Veranstaltungsraumes ist nicht zugelassen. Eine Ausnahmegenehmigung hierfür wird nicht erteilt.

Für die Personenbeförderung im Veranstaltungsraum muss auf den Motivwagen/ Anhängern für jeden Sitz- und Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers bestehen (Geländer bei Stehplätzen 1 m, bei ausschließlich Sitzplätzen 0,8 m). Die Aufbauten müssen sicher gestaltet und am Anhänger fest angebracht sein. Zustiege sollten möglichst hinten sein, keinesfalls zwischen Zugmaschine und Anhänger.

Bei Mitfahrt von Kindern ist mindestens eine erwachsene Aufsichtsperson je vier Kinder auf dem Anhänger vorgeschrieben.

5. Verhalten während des Umzuges

Die Fahrzeugführer und die Ordner haben alkoholfrei zu bleiben und ihre Fahrweise so einzurichten, dass Zuschauer oder andere Zugteilnehmer nicht gefährdet werden.

Die Zugteilnehmer haben sich so zu verhalten, dass kein Schaden für Zugteilnehmer, Zuschauer oder sonstige Personen entsteht.



Während des Umzuges darf von Kraftfahrzeugen eine Geschwindigkeit von 6 km/h (Schrittempo) nicht überschritten werden.

Es ist ein Mindestabstand zwischen den Zugnummern von 5 Metern einzuhalten. Allerdings ist darauf zu achten, dass der Zug nicht durch größere Lückenbildung unterbrochen wird. Tanzvorführungen oder sonstige Einlagen, die den Zug zum Stehen bringen, sind deshalb grundsätzlich nicht zulässig.

Die Abfahrt hat ausschließlich über die genehmigte Auflösungsstrecke zu erfolgen. Es ist nicht erlaubt, vor dem Auflösungsbereich Wagen aus dem Zug zu entfernen. Auch die Fußgruppen müssen die komplette Zugstrecke laufen, um ein Verstopfen der Zugstrecke vor dem offiziellen Ende/Auflöseort zu vermeiden.

Das Austeilen von nicht teilnehmerbezogenem Werbematerial ist generell untersagt. Broschüren, Postkarten, Hand- bzw. Flugzettel teilnehmender Vereine etc. sollen nicht geworfen, sondern von Hand verteilt werden. Es darf nur solches Wurfmaterial benutzt werden, mit dem keine Sachbeschädigungen oder Verletzungen angerichtet werden können.

Flaschen, Kartons, Verpackungen etc. dürfen von den Wagenbesatzungen nicht auf die Straße geworfen werden.

Jede Gruppe verpflichtet sich Müllbehälter mitzuführen, die in Anzahl und Größe ausreichen, um den eigenen anfallenden Müll darin zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Es dürfen keine Böllerschüsse oder Knallkörper abgefeuert werden.

Denken Sie bitte unbedingt an ausreichend Wasser bzw. kalte Getränke für den Verlauf des Umzuges und an eine der aktuellen Witterung angepasste Kleidung!

Den Weisungen der Feuerwehrkameraden und/oder Polizeibeamten und Ordner ist unbedingt Folge zu leisten!

6. Haftpflicht- und Unfallversicherung der Teilnehmer

Zugteilnehmer sind nicht über den Veranstalter unfallversichert, sondern nehmen auf eigenes Risiko teil. Eine Unfallversicherung muss deshalb von jeder teilnehmenden Gruppe selbst abgeschlossen werden.

Die Teilnahme mit Fahrzeugen (Wagen, Zugfahrzeuge und landwirtschaftliche Anhänger etc.), auf und mit denen auch Personen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) transportiert werden sollen, erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Die Gemeinde Bohmte kann hierfür keinerlei Versicherungsschutz und Haftung übernehmen.

Personen auf dem Hänger sind in der Regel auch nicht über die Kfz-Haftpflichtversicherung versichert, da es sich hierbei nicht um Insassen handelt.

Die Gruppenverantwortlichen und die von ihnen vertretenen Teilnehmer der angemeldeten Gruppe haften für Schäden, die Mitglieder der eigenen Gruppe oder Dritten



(z.B. Zuschauern oder anderen Teilnehmern) oder der Gemeinde Bohmte aus der Zuwiderhandlung gegen die geltenden Hinweise und Auflagen entstehen. Die Gemeinde Bohmte kann die Gruppenverantwortlichen und die von ihnen vertretenden Teilnehmer in Regress nehmen, wenn die Gemeinde Bohmte von Dritten wegen Zuwiderhandlung der angemeldeten Gruppe gegen die geltenden Hinweise und Auflagen auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

Die Umzugsteilnehmer erklären, dass sie auf Schadenersatzansprüche gegen den Straßenbaulastträger (Straßenbaubehörde, Wegeeigentümer) verzichten, die durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benützenden Straßen und Wege samt Zubehör verursacht sein können. Die Straßenbaulastträger, Wegeeigentümer und die Erlaubnisbehörde übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Straßen uneingeschränkt genutzt werden können.

Die Gruppenverantwortlichen bestätigen, dass sie die Hinweise und Auflagen im „Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen“ sowie die „Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“ zur Kenntnis genommen, verstanden und allen Mitgliedern der angemeldeten Gruppe, Fahrzeugführer und Wagenbauer mitgeteilt haben.

Den angemeldeten Teilnehmern werden die Hinweise und Auflagen in schriftlicher Form zugestellt.

Die Anforderungen an die baulich-technische Ausgestaltung und an die zulässige Größe der Umzugswagen sowie an das Verhalten der Umzugsteilnehmer während des Umzuges wird von den Gruppenverantwortlichen im eigenen Namen und im Namen der vertretenden Teilnehmern der angemeldeten Gruppe als rechtsverbindlich anerkannt. Die Merkblätter werden zur Kenntnis genommen.

Die unterzeichneten Verantwortlichen müssen volljährig sein und am Festumzug teilnehmen.

1. Gruppenverantwortlicher

2. Gruppenverantwortlicher

Unterschrift: _____

Stand: November 2023

Gemeinde Bohmte

Rückfragen an:

Gemeinde Bohmte

Daniela Börst

Bremer Straße 4

49163 Bohmte

boerst@bohmte.de